

HONDA » Accord

09.12 ~09.15 CR2 US KA LX, Eng: 2.4L K24W (Gear Box)

09.12 ~09.15 CR2 US KA, Eng: 2.4L K24W (Gear Box)

09.15 ~09.17 CR2 US, Eng: 2.4L K24W (Gear Box)

11.16 ~08.17 CR2 LHD, Eng: 2.4L K24W# (Gear Box)

07.17 ~ CV1 LHD, Eng: 1.5L L15B# (Gear Box)

07.17 ~10.20 CV1 US, Eng: 1.5L L15BE (Gear Box)

07.17 ~10.20 CV1 RHD, Eng: 1.5L L15BG (Gear Box)

10.20 ~ CV1 RHD, Eng: 1.5L L15B# (Gear Box)

HONDA » Civic

03.16 ~07.19 FK7 US, Eng: 1.5L L15C (Gear Box)

05.16 ~ FC1 JPN, Eng: 1.5L L15B (Gear Box)

05.16 ~08.19 FC1 RHD, Eng: 1.5L L15B (Gear Box)

05.16 ~08.19 FC1 LHD, Eng: 1.5L L15B (Gear Box)

05.16 ~03.21 FK7 RHD, Eng: 1.5L L15B7 (Gear Box)

05.16 ~03.21 FK4 RHD, Eng: 1.5L L15BY (Gear Box)

01.17 ~03.21 FK7 JPN, Eng: 1.5L L15C (Gear Box)

05.17 ~ FK6, Eng: 1.0L P10A2 (Gear Box)

08.19 ~03.21 FC1 RHD, Eng: 1.5L L15B (Gear Box)

03.21 ~ FL1, Eng: 1.5L L15C (Gear Box)

HONDA » Civic (USA)

09.15 ~09.18 FC1, Eng: 1.5L L15B (Gear Box)

09.18 ~06.21 FC1, Eng: 1.5L L15B (Gear Box)

HONDA » CR-V

10.14 ~10.16 RM3 LHD KY , Eng: 2.4L K24W (Gear Box)

01.16 ~ RW3 , Eng: 2.4L K24Z (Gear Box)

10.16 ~ RW6 , Eng: 2.4L K24W9 (Gear Box)

10.16 ~ HRW18 LHD , Eng: 1.5L L15BG (Gear Box)

10.16 ~ HRW28 RHD , Eng: 1.5L L15BY (Gear Box)

10.16 ~ RW5 , Eng: 2.4L K24W9 (Gear Box)

10.16 ~ RW1 RHD , Eng: 1.5L L15Y (Gear Box)

10.16 ~09.19 HRW38 RHD , Eng: 2.0L R20# (Gear Box)

10.16 ~09.19 HRW18 RHD , Eng: 1.5L L15BY (Gear Box)

10.16 ~09.19 RW1 VTN , Eng: 1.5L L15B# (Gear Box)

08.17 ~12.20 RW4 LHD, Eng: 2.0L R20A9 (Gear Box)

09.19 ~ HRW18 RHD, Eng: 1.5L L15BY (Gear Box)

09.19 ~ HRW38 RHD, Eng: 2.0L R20A9 (Gear Box)

HONDA » CR-V (USA)

10.14 ~10.16 RM4 US, Eng: 2.4L K24 (Gear Box)

10.16 ~09.19 RW1 KA, Eng: 1.5L L15B7 (Gear Box)

09.19 ~02.23 RW1 KK, Eng: 1.5L L15B7 (Gear Box)

HONDA » Odyssey

10.13 ~ MRC1, Eng: 2.4L K24W (Gear Box)

10.17 ~10.20 RC1 LHD, Eng: 2.4L K24W (Gear Box)

HONDA » ZR-V

04.23 ~

RZ3 ME , Eng: 1.5L L15BY

(Gear Box)